


SSL UF8

Solid State Logic
OXFORD • ENGLAND


<http://www.solidstatelogic.com/get-started>




중요한 내부 정보

오늘 등록하십시오

가능한 최상의 환경을 위해 그리고 함께 제공되는 추가 소프트웨어에 액세스하기 위해 SSL UF8를 등록하십시오. solidstatelogic.com/get-started 로 이동하여 화면의 지시를 따르십시오. 등록 과정에서, 귀하의 UF8의 일련 번호를 입력해야 합니다. 일련 번호는 장치 밑면에 있습니다.



포장 풀기




12 볼트, 5A 전원 장치 및 IEC 케이블




2 x 스탠드



1 x 육각 키
4 x 나사




1.5m C - C USB 케이블



1.5m C - A USB 케이블

스탠드에 맞추기(선택 사항)


UF8은 포함된 나사 고정 스탠드를 가지고 또는 없이도 사용할 수 있습니다. 받침대 상단에 있는 구멍을 통해서 높이를 다른 각도로 조절할 수 있습니다. 더 많은 각도 옵션을 위해 스탠드 자체를 뒤집을 수도 있습니다.



나사를 지나치게 조이지 마십시오!
사용설명서를 참조하십시오.

UF8 하드웨어 연결

1. 함께 제공된 전원 공급 장치를 커넥터 패널의 DC 소켓에 연결합니다.
2. 컴퓨터에서 USB 소켓으로 함께 제공된 USB 케이블 중 하나를 연결합니다.



SSL 360° 소프트웨어 설치

UF8을 사용하려면 컴퓨터에 SSL 360° 소프트웨어를 설치해야 합니다.



SSL 360°


<http://www.solidstatelogic.com/support/downloads>



SSL 360° 소프트웨어를 사용하면 UF8을 DOW에 맞게 구성할 수 있습니다. 또한 사용자를 위한 모든 소프트웨어 업데이트를 관리합니다.



여러 UF8 연결

두 개 이상의 UF8을 사용하는 경우 THRU 포트(USB 'A' 유형)를 사용하여 여러 장치 간에 통신을 연결할 수 있습니다. 즉, 컴퓨터에 USB 포트가 하나만 있으면 됩니다.





호환성, 문제 해결 및 FAQ

Solid State Logic 도움말 센터를 방문하여 시스템과의 호환성을 확인하고 질문에 대한 답을 찾으십시오.

solidstatelogic.com/support

유튜브 안내서

SSL 장비 사용에 대한 자세한 내용은 SSL 유튜브 채널의 제품 설명서를 참조하시기 바랍니다.

youtube.com/user/SSLvideos

감사합니다

가능한 최고의 경험을 위해 등록하는 것을 잊지 마세요.

solidstatelogic.com/get-started